

Enphase IQ 7, IQ 7+, IQ 7X

Liste des composants

Enphase Micro-onduleurs et monitoring



IQ7-60-2-FR

Enphase **IQ 7 Micro™**,
+350Wc puissance d'entrée.



IQ7PLUS-72-2-FR

Enphase **IQ 7 Micro™**,
+440Wc puissance d'entrée.



IQ7X-96-2-INT

Enphase **IQ 7 Micro™**,
+460Wc puissance d'entrée.



ENV-S-WB-230-F

Passerelle de communication
Enphase Envoy-S™ avec surveillance
basique de la production photovoltaïque
(+/- 5 %).
Compatible avec les micro-onduleurs M215,
M250 et la série IQ 7.



ENVOY-S-WM-230

Passerelle de communication
Enphase Envoy-S Metered™ offrant une
mesure intégrée du courant des panneaux
photovoltaïques et de la consommation
d'énergie. Compatible avec les
micro-onduleurs M215, M250 et la série IQ 7.



CT-100-SPLIT

Transformateur de courant (TC) Enphase.
Précision +/- 2.5%. Monitoring de la
production et de la consommation.
Accessoire pour Envoy-S Metered.

Enphase Batterie AC et Accessoires



IQ7-B1200-LN-I-INT01-RV0

Batterie AC Enphase™
270W/1.2 kWh, 230 VAC.



BWM-450MM-A

Platine de fixation murale Enphase™
487 mm (W) x 311 mm (H)
(Fixations : prévoir un entraxe de 450 mm.)
Compatibilité avec la Batterie AC Enphase.

CELLMODEM-02 M

Enphase Modem Plug & Play de qualité
industrielle avec un forfait data de
cinq ans pour les systèmes jusqu'à
60 micro-onduleurs max. (Disponible
dans les zones d'installation, là où un
service mobile adéquat est offert).



Enphase Relais Q



Q-RELAY-1P-FR

Relais externe de deconnexion en cas
d'événements réseaux.
Reconnecte le système lorsque le réseau
trouve des conditions normales
d'exploitation. Monophasé



Q-RELAY-3P-INT

Relais externe de deconnexion en cas
d'événements réseaux.
Reconnecte le système lorsque le réseau
trouve des conditions normales
d'exploitation. Triphasé

Cable y accesorios Enphase Q



Q-25-10-240

Enphase Q Cable™

2.5mm², monofasé, espacement connecteurs 1,3 m. 240 connecteurs par carton & 1 connecteur mâle et femelle.



Q-25-17-240

Enphase Q Cable™

2.5mm², monofasé, espacement connecteurs 2,0 m. 240 connecteurs par carton & 1 connecteur mâle et femelle.



Q-25-20-200

Enphase Q Cable™

2.5mm², monofasé, espacement connecteurs 2,30 m. 200 connecteurs par carton & 1 connecteur mâle et femelle.



Q-25-17-3P-160

Enphase Q Cable™

2.5mm², triphasé, espacement connecteurs 2,0 m. 160 connecteurs par carton & 1 connecteur mâle et femelle.



Q-25-10-3P-200

Enphase Q Cable™

2.5mm², triphasé, espacement connecteurs 1,3 m. 200 connecteurs par carton & 1 connecteur mâle et femelle.



Q-25-20-3P-160

Enphase Q Cable™

2.5mm², triphasé, espacement connecteurs 2,30 m. 160 connecteurs par carton & 1 connecteur mâle et femelle.



EFM-35MM / EFM-40M

Enphase Pinça de montaje

permet de fixer les microonduleurs Enphase (séries M et IQ) sur le cadre du module : format 35 mm ou 40 mm.



Q-SEAL-10

Enphase Q Bouchon d'étanchéité (femelle)

Un bouchon par connecteur inutilisé du câblage.



Q-25-RAW-300

Enphase Q Cable™

2.5mm², monofasé, 300 mètres de câble sans connecteurs.



Q-25-RAW-3P-300

Enphase Q Cable™

2.5mm², triphasé, 300 mètres de câble sans connecteurs.



Q-ET-2LN

Cable Engage – IQ micro connecteur



Q-DCC-2-INT

Enphase IQ Adaptateur DC MC4 de remplacement Adaptateur DC MC4 (tension max 100 VDC).



Q-DISC-10

Enphase Q Outil de Déconnexion

Pour installation monofasé.



Q-DISC-3P-10

Enphase Q Outil de Déconnexion

Pour installation triphasé.



Q-TERM-R-10

Enphase Q Embout de terminaison.

Pour installation monofasé.



Q-TERM-3P-10

Enphase Q Embout de terminaison.

Pour installation triphasé.



Q-CONN-R-10M

Enphase Connecteur confectionnable monofasé (mâle)



Q-CONN-R-10F

Enphase Connecteur confectionnable monofasé (femelle)



Q-CONN-3P-10M

Enphase Connecteur confectionnable triphasé (mâle)



Q-CONN-3P-10F

Enphase Connecteur confectionnable triphasé (femelle)